


Comment Jouer avec ZipString : mise en place et astuces


Voir la vidéo de démonstration complète ici : <https://youtu.be/XywhacN2FfQ>

Comment insérer et retirer la corde ?



La SEULE façon dont ZipString peut s'emmêler :

Lorsque la moitié supérieure de la boucle touche la moitié inférieure de la boucle, la ficelle peut s'emmêler. La corde s'est emmêlée ? pas de panique, retirez simplement la ficelle du haut de l'appareil et réinsérez-la.



Comment charger ZipString ?

Charger votre ZipString est un jeu d'enfant ! Connectez-le simplement à n'importe quel port USB à l'aide du câble USB-C fourni. La LED rouge indique le processus de charge et passe au bleu une fois complètement chargée. Temps de charge complet : jusqu'à deux heures.

Lumière rouge : chargement en cours

Lumière bleue : chargement terminé

